









Lees a.u.b. de uitgebreide handleiding voor meer informatie!


Zelf bellen:

- Toets het nummer in en druk op  of druk op de Joystick om  in het display te activeren.
- U kunt ook de toets  gebruiken: **handsfree**.
- Als u een nummer wilt corrigeren drukt u op .
- Indien er meerdere lijnen op de handset zijn geprogrammeerd maakt u een keuze met softtoets  en  + **OK**.

Een oproep beantwoorden:


- Druk op toets  of  of voor handsfree 

Een oproep beëindigen:


- Druk op 

Automatisch opnemen als u de handset uit de lader haalt:



U kunt deze functie zelf via het menu instellen:

- Druk met de joystick op  en daarna met  of  en : naar  (Fabrieksinstellingen)
 - Bevestig met **OK**
 - Ga met  naar **Auto spreken, +OK** zet deze op **“aan”** en bevestig met **OK**.
- Verlaat het menu altijd met  of 



De microfoon uitschakelen:

- Druk tijdens het gesprek op softtoets  om de microfoon uit te schakelen.
- U hoort de gesprekspartner wel, maar deze hoort u niet. (en hoort ook geen wachttoon!)



Een gesprek in de wachtstand zetten:


- Druk tijdens het gesprek op softtoets 
- Om het gesprek uit wachtstand te halen drukt u wederom op 

Een wisselgesprek voeren

- Druk, nadat u de interruptietoon hebt gehoord op  om de nieuwe oproep aan te nemen
- Druk op  om te wisselen.

Een driegesprek voeren (vergadering)

- Druk tijdens het gesprek op  voor het opzetten van het 2e gesprek
- Ga met  naar **“Vergadering”** > **OK** (het 1e gesprek komt in de wachtstand)

- Kies het telefoonnummer, wacht tot de oproep wordt aangenomen.
- Als niet wordt aangenomen drukt u op  om het 2^e gesprek te verbreken.

Een gesprek doorverbinden:



- Druk tijdens het gesprek op 
 - zoek met  naar **“Overbrenging”**
 - Kies het telefoonnummer (corrigeer evt. met )
 - Wacht tot de opgeroepene antwoord en verbindt door met 
- U kunt het nummer ook uit het telefoonboek halen:
- Kies opnieuw  > **“Overbrenging”** > , selecteer met  en druk op 

Blind doorverbinden:


- Om direct, en zonder aankondiging door te verbinden, drukt u in het menu op **“Blind DVB”**
- Zie voor gebruik telefoonboek bij **Blind DVB** de opmerkingen bij Doorverbinden.

Doorschakelen:

Als u een oproep direct, of bij in gesprek etc wenst door te schakelen:

- U kunt kiezen tussen **“Altijd”**, **“Bij Bezet”** of bij **“Geen Antwoord”** (afwezig)
- Druk op  en ga met  naar

 **“IP services” + OK**

- kies **“Belfuncties” + OK**,
- Kies **“Doorschakelen” + OK**
- Maak keuze (altijd etc) + **OK**,
- Voer het telefoon- of voicemailnummer in + **OK**
- Keer terug met 




Niet storen instellen:

- Zie hierboven, en maak keuze voor “niet storen”

Niet storen opheffen:

- Idem en **zet uit!**

Nummer herhalen:


- Druk op toets  en ga met  door de lijst en druk op toets  om te bellen

Voicemail:





Voicemails worden, indien dit geconfigureerd is doorgestuurd naar uw vooraf aangegeven @mailadres.

Het Telefoonboek:

Een nieuw contact toe voegen aan het lokale telefoonboek:

- Druk met de joystick op  en  + **OK**
- Druk op .
- Voer naam in met SMS methode
- gebruik  voor de hoofdletters, cijfers etc)
- Kies eventueel een specifieke beltoon voor dit contact Bevestig met **OK**
- Sla gehele invoer op met 



Contacten zoeken:

- Druk met de joystick op  en daarna op  + **OK**
- Druk op  om te bellen.
- Met softtoets  bepaalt u of uw scherm 1 weergave geeft, of een lijst






Contacten aanpassen/verwijderen:

- Druk met de joystick op  en op  + **OK**
- Blader met  door de lijst
- Druk weer op  en maak een keuze uit de lijst bv “Wijzigen”
- Met de **OK** toets komt u in de volgende rubriek,
- Bevestig met 

Snelkiesnummer maken:

- Om snel met één cijfer toets te kiezen:
 - Druk met de joystick op  en  + **OK**.
 - Kies voor “Snelkzn” +**OK** Kies een toets + **OK**

Volume aanpassen:



- **Als u gebeld wordt:**
 - Beweeg de joystick omhoog of omlaag.
 - (**let op**, u neemt ook het gesprek met deze toets aan)
- **Via het menu:**
 - Druk met de joystick op  en daarna op  + **OK**
 - Kies **Beltoon Inst.** + **OK**
 - kies **Belvolume** + **OK**
 - Kies met  het gewenste Volume + **OK**
 - Verlaat het menu altijd met  of 

Beltoon (ringtone):

- Druk met de joystick op  en daarna op  + **OK**
- Kies **Beltoon Inst.** + **OK** kies **Beltoon** + **OK**
- Kies met  De gewenste toon + **OK**
- Verlaat het menu altijd met  of

Overige instellingen:

Met de menuoptie kunt u ondermeer de volgende items aanpassen:

- Beltoon/Volume instellen.
- Instellen Datum en Tijd.
- Inkomende nummers blokkeren.
- Contact Intercom (met basisstation) (indien aanwezig).
- Het Schermcontrast instellen.
- Toetstonen (aan of uit).
- Automatisch Spreken/Opnemen als u de hoorn van de oplader neemt haalt.
- De handset een naam geven.
- Een Taal instellen.
- Verlaat het menu altijd met  of 

Veel succes met uw nieuwe telefoon. !!

