

Over uw toestel:

Met het **Touch Screen** heeft u toegang tot alle functies van uw toestel, en kunt u nadere informatie zien en aanpassen. Met de functietoetsen kunt u veel functies ook direct aankiezen.

Het menu in het scherm:

Geschiedenis	De geschiedenis van alle oproepen met tijd en datum weergave.
Lijsten	Toegang telefoonboek, zowel in- als extern
Bericht	Na instellen van uw voicemailnummer krijgt u direct verbinding met uw voice mail
Media	Beheren en afspelen van Foto's en Video's
Toepassingen	bv internet indien geconfigureerd, camera instellingen, intercom etc.
Oproep functies	bv doorsturen/omleiden, automatisch beantwoorden etc.
Instellingen	Wijzigen van Taal, Wan, Wachtwoord Account, Screensavers, Geluid, Datum & Tijd, Terug naar fabrieksinstelling etc
Status	De status van uw telefoon controleren software, netwerk, account etc

De functie toetsen op het toestel

	Oproep herhalen
	Handsfree
	Microfoon uit (mute)
	Camera aan en uit
	Niet storen
	Telefoonboek
	Berichten (voice mail)

De videofunctie:

Het display geeft in de video/gesprek modus 2 schermen weer:

Een klein scherm (PIP) rechts beneden en tijdens een videogesprek een groot scherm in het midden. Gedurende het gesprek kunt u het hoofdscherm vergroten door op het scherm te tikken

Navigeren op het scherm:

Met de pijltjestoetsen scrollt u door het scherm:

1. Hoofdscherm:
2. Scherm met snelkiesnummers en bezetlampen
3. Kiezen met afbeeldingen
4. Menu

Door op een icoon te klikken kunt u keuzes maken.

Zelf bellen:

- **Met de Hoorn:** Pak de hoorn, kies het nummer met het toetsenbord en druk op
- **Handsfree:** Kies het nummer of druk op en
- **Uit de Gids:** Druk op of in het scherm op **Lijsten** zoek de juiste naam met or druk op
- **Spraakoproep of**
- **Herhalen:** Druk op of op **Geschiedenis**

Een oproep beantwoorden:

- **Met de Hoorn:** Pak de hoorn op, of Tik
- **Handsfree:** Tik in het scherm

Een oproep beëindigen:

- Leg de hoorn neer, of tik op of op **gesprekseinde**


De microfoon uitschakelen:

- Druk tijdens het gesprek op of in het scherm op

- **Mute:** In het scherm ziet u
- Let op U kunt de andere partij wel horen, deze hoort u niet: bedenk ook dat zij ook geen wachttoon horen.

De volledige gebruiksaanwijzing (Engelstalig) vindt u [hier](#)

Een gesprek in de wachtstand zetten:

- Tik op toets onder **Wachtstand** of tik deze aan in het scherm. In het scherm ziet u 
- De beller hoort een wachttoon of -muziek
- Druk op **Ga verder** om het gesprek weer te activeren.
- Indien u meerdere inkomende gesprekken tegelijk voert kunt u deze afzonderlijk in de wacht zetten


Een wisselgesprek voeren:

- Als een tweede oproep binnenkomt, kunt u deze aannemen. Het eerste gesprek komt in de wacht.
- Om terug te keren tikt u in het scherm op **Hold xxx**, het 2^e gesprek komt nu in de wacht.

Een driegesprek voeren:





- Tik tijdens het gesprek op **Conferentie**
- Kies het nieuwe nummer
- Wacht tot er verbinding is
- Tik opnieuw op **Conferentie** om de partijen met elkaar te verbinden.
- U kunt de afzonderlijke partijen in de wacht zetten door op **Splits** te tikken en keuzes te maken

Een gesprek doorverbinden:


- Tik tijdens de oproep of tijdens het gesprek op **Doorverbinden**.
- NB de keuze direct **Omleiden** en  in het displaywerken mogelijk niet!!
- Kies het nieuwe nummer
- (Kondig aan) en tik op **Doorverbinden**.

Doorschakelen:



Om een oproep altijd (direct), bij bezet of indien u afwezig bent (Vertraagd) door te schakelen.

- Tik in het scherm op **Instellingen> Oproepfuncties> Omleiden**
- Maak een keuze, voer het nummer in en valideer 
- Bevestig met **Opslaan**
- U ziet rechtsboven in het scherm:
 -  (altijd doorverbonden)
 -  (in gesprek) of  (niet aanwezig)
- Door op dit icoon te klikken ziet u waarheen wordt doorgeschakeld


Uitschakelen:

- Tik weer op **Instellingen> Oproepfuncties> Omleiden**
- Klik op  naast de uit te schakelen functie. doorschakeling
- Bevestig met **Opslaan**

Niet storen instellen:

- Druk op het toetsenbord 
- in het display verschijnt 



Niet storen opheffen:

- Druk opnieuw op toets 

Nummer herhalen:

- Druk 2x op  en het laatste nummer wordt herhaald.
- Druk 1x op  en u komt in de lijst met gebelde nummers
- Maak een keuze met  or  en druk op 

Gemiste oproepen:

- U ziet in de statusbalk 
- In beeld komt ook een window met Gemiste oproepen
- Klik op  om de lijst met gemiste oproepen te zien en terug te bellen

Voicemail:


- Deze worden, indien dit geconfigureerd is, door-gestuurd naar u vooraf aangegeven @mailadres
- In de statusbalk ziet u 

Via het menu of **Instellingen> Oproepfuncties>Dss Toetsen** kunt u deze nrs invullen

Het Telefoonboek:

- Druk op toets  of tik op **Lijsten**
- Zoek met  or  het gewenste contact
- tik op  om dit nummer te bellen

Contacten aanpassen/verwijderen:

- Druk op toets  of tik op **Lijsten**
- druk op **Opties, Nieuw Contact**
- Vul naam en overige informatie in.
- Wijzig de tekens met **2aB**

Snelkiesnummers:

- Klik in de statusbalk op 
- U ziet maximaal 16 voor te programmeren nummers.
- Door op een lege toets te drukken kunt u deze invullen.
- Geef bij **Waarde** het betreffende telefoonnummer
 - Met de keuze **BLF** ziet u ook de status van dit (interne) toestel.
 - Wijzigen via het menu: **Instellingen, oproepfuncties, DSS toetsen**.

Menu opties:

- **Instellingen**
- (NB De volgende opties niet aanpassen: **Account, Netwerk**,
- De belangrijkste instellingen vindt u bij:
- **Oproepfuncties:**
 - DSS Toetsen (Zie uitgebreide handleiding)
 - Picture Dail: Kiezen via plaatjes ..
 - Voicemail instellingen.(indien geïnstalleerd)
 - Hotline: Direct naar een nummer bellen als u de hoorn opneemt
 - Omleiden: doorschakelen
 - Aankloppen: Een 2^e oproep komt met attentietoon binnen.
 - Automatisch antwoorden: Een oproep komt handsfree binnen
 - Video: Niet wijzigen
 - Display: instellingen screensaver etc.
 - Geluid: Volume, Ringtone etc.
 - Beveiliging: uw toestel activeren met een wachtwoord.
 - Persoonlijk: Taal instelling.