



Verkorte handleiding Tiptel 280 / 282

1. Nieuw gesprek opzetten

- Neem de hoorn van de haak
- U hoort nu de kiestoon, de led van de betreffende lijn kleurt groen
- Toets het telefoonnummer in
- Druk op de knop 'kiezen' of # of wacht 3 seconden

2. Nummer bellen vanuit belgeschiedenis

- Druk op de knop met zwart witte bolletje
- Hier staan alle laatst gebelde, ontvangen of gemiste nummers. U kunt hier doorheen bladeren middels de pijltjes

Aannemen van gesprek

3. Enkel inkomend gesprek

- Ringtone gaat over en betreffende lijn (led) knippert
- Neem de hoorn van de haak. Het gesprek is opgenomen

4. Meerdere inkomende gesprekken

- Ringtone gaat over en betreffende lijn (led) knippert
- Neem de hoorn van de haak en beantwoord het gesprek
- Een eventuele 2^e gesprek wordt nu in het scherm getoond.
- Via pijltjes toets kunt u kiezen welk gesprek wordt opgenomen. Dit geldt ook als wisselgesprek aan staat

Opties tijdens het gesprek

5. Gesprek in de wacht zetten

- Druk de knop 'HOLD' in om het gesprek in de wacht te zetten
- Het gesprek kan teruggepakt worden door de knop 'HOLD' wederom onder het beeldscherm in te drukken

6. Tijdens gesprek microfoon uitzetten

- Door de knop 'MUTE' in te drukken wordt de microfoon uitgeschakeld en hoort de andere partij niets meer
- Druk nog een keer op de 'MUTE' knop om de microfoon weer aan te zetten
- In het beeldscherm staat bij de betreffende lijn of het gesprek op stil

7. Gesprek doorverbinden

- *Koud doorverbinden:* Druk tijdens het gesprek op de knop 'R'. Toets het telefoonnummer in en druk op 'Send' of '#'. Leg de hoorn nu op de haak en het gesprek wordt nu automatisch doorverbonden.
- *Warm doorverbinden:* Druk tijdens het gesprek op de knop 'R', Toets het telefoonnummer in en druk op 'Send' of '#'. Zodra er contact is, kan het gesprek worden aangekondigd. Om het gesprek door te verbinden leg je de hoorn op de haak.

8. Telefoon op niet storen zetten

- Druk op de menu knop en ga naar opties. Ga naar nummer 9. Niet storen via de pijltjes toetsen. Hier kan gekozen worden of deze functie uit of aan staat. Indien 'Aan' staat dit in het beeldscherm.

9. Volume van de telefoon harder/zachter zetten

- Druk tijdens het gesprek op de volumetoetsen - / +

10. Volume van telefoongerinkel harder/zachter zetten

- Druk op de knop 'Menu' onder het display
- Kies in het menu de optie "Instellingen" door middel van de pijltjes
- Kies in het menu de optie 'Basis instellingen'
- Kies in het menu de optie 'Volume'
- Kies hier voor bijvoorbeeld 'Hoorn'. Met de volumetoetsen - / + kan het volume aangepast worden

11. Het opmaken van een telefoonboek in het toestel

- Druk op de knop 'Telefoonboek' onder het beeldscherm.
- Kies voor de optie 'Intern telefoonboek'
- Kies voor 'Telefoonboek'
- Druk op 'Nieuw' onder het beeldscherm
- Voeg de naam, het nummer, evt mobiel nummer toe op de 'sms- manier'
- Druk op 'Opsl.' onder het beeldscherm om het contact op te slaan

12. Overname gesprek

- Wanneer er een toestel van een collega overgaat, maar deze is niet op zijn/haar plek, toets dan *98 + 'Send'. Op deze manier is het mogelijk om een gesprek over te nemen. Nummerweergave komt met deze manier van een gesprek aannemen te vervallen

Handige tips bij routes

Route aanpassen op telefoon

Het toestel is gekoppeld aan het telefonieplatform. Het is daarom mogelijk om zelf de volgende aanpassingen te kunnen doen bij inkomende gesprekken

- Direct
- Bij bezet, als het toestel op DND staat of u in gesprek bent en wisselgesprek uit staat
- Vertraagd (bij niet opnemen na x seconden)
- Druk op de knop 'Menu'
- Kies 'Opties'
- Kies voor 'Omleiden'
- Hier is de mogelijkheid om de route aan te passen: direct, bij bezet of vertraagd
- Vergeet niet de eventuele instelling op te slaan.
- Indien de route is aangepast ziet u in het scherm rechtsboven een pijltje. Dit betekent dat 1 of meerdere opties actief zijn. Bij het deactiveren zal dit pijltje weer verdwijnen

Handige tips bij wisselgesprekken

Uitzetten wisse/gesprek

- Druk op [menu] → [opties] → [OK] → [aankloppen] → [OK] Gebruik de navigatietoetsen om aankloppen in of uit te schakelen en sla deze op

Uitzetten geluid bij wisse/gesprek

- Druk op [menu] → [opties] → [OK] → [aankloppen] → [OK] Gebruik de navigatietoetsen om Speel toon in of uit te schakelen en sla deze op

Pictogram	Beschrijving
	Knippert als de netwerk verbinding is verbroken
	Gemiste oproepen tiptel IP 280
	Inkomende oproep
	Uitgaande oproep
	Invoermodus: alle cijfers en letters
	Invoermodus: cijfers
	Invoermodus: kleine letters
	Invoermodus: hoofdletters
	Mute
	Voicemail
	Omleiden
	DND (Do not Disturb, niet storen)
	Automatisch aannemen
	In hoorn-modus
	In headset-modus
	In handsfree-modus