

De volledige gebruiksaanwijzing (Engelstalig) vindt u [hier](#)

Over uw toestel:

Met het **Touch Screen** heeft u toegang tot alle functies van uw toestel, en kunt u nadere informatie zien en aanpassen. Met de functietoetsen kunt u veel functies ook direct aankiezen.

Het menu in het scherm:

| | |
|------------------------|---|
| Geschiedenis | De geschiedenis van alle oproepen met tijd en datum weergave. |
| Lijsten | Toegang telefoonboek, zowel in- als extern |
| Bericht | Na instellen van uw voicemailnummer krijgt u direct verbinding met uw voice mail |
| Media | Beheren en afspelen van Foto's en Video's |
| Toepassingen | bv internet indien geconfigureerd, camera instellingen, intercom etc. |
| Oproep functies | bv doorsturen/omleiden, automatisch beantwoorden etc. |
| Instellingen | Wijzigen van Taal, Wan, Wachtwoord Account, Screensavers, Geluid, Datum & Tijd, Terug naar fabrieksinstelling etc |
| Status | De status van uw telefoon controleren software, netwerk, account etc |

De functie toetsen op het toestel

| | |
|--|------------------------|
| | Oproep herhalen |
| | Handsfree |
| | Microfoon uit (mute) |
| | Camera aan en uit |
| | Niet storen |
| | Telefoonboek |
| | Berichten (voice mail) |

De videofunctie:

Het display geeft in de video/gesprek modus 2 schermen weer:

Een klein scherm (PIP) rechts beneden en tijdens een videogesprek een groot scherm in het midden. Gedurende het gesprek kunt u het hoofdscherm vergroten door op het scherm te tikken

Navigeren op het scherm:

Met de pijltjestoetsen scrollt u door het scherm:

1. Hoofdscherm:
2. Scherm met snelkiesnummers en bezetlampen
3. Kiezen met afbeeldingen
4. Menu

Door op een icoon te klikken kunt u keuzes maken.

Zelf bellen:

- **Met de Hoorn:** Pak de hoorn, kies het nummer met het toetsenbord en druk op
- **Handsfree:** Kies het nummer of druk op en
- **Uit de Gids:** Druk op of in het scherm op **Lijsten** zoek de juiste naam met or druk op
- **Spraakoproep of**
- **Herhalen:** Druk op of op **Geschiedenis**

Een oproep beantwoorden:

- **Met de Hoorn:** Pak de hoorn op, of Tik
- **Handsfree:** Tik in het scherm

Een oproep beëindigen:


- Leg de hoorn neer, of tik op of op **gesprekseinde**

De microfoon uitschakelen:

- Druk tijdens het gesprek op of in het scherm op

- **Mute :** In het scherm ziet u
- Let op U kunt de andere partij wel horen, deze hoort u niet: bedenk ook dat zij ook geen wachttoon horen.

Een gesprek in de wachtstand zetten:

- Tik op toets onder **Wachtstand** of tik deze aan in het scherm. In het scherm ziet u 
- De beller hoort een wachttoon of -muziek
- Druk op **Ga verder** om het gesprek weer te activeren.
- Indien u meerdere inkomende gesprekken tegelijk voert kunt u deze afzonderlijk in de wacht zetten


Een wisselgesprek voeren:

- Als een tweede oproep binnenkomt, kunt u deze aannemen. Het eerste gesprek komt in de wacht.
- Om terug te keren tikt u in het scherm op **Hold xxx**, het 2^e gesprek komt nu in de wacht.

Een driegesprek voeren:






- Tik tijdens het gesprek op **Conferentie**
- Kies het nieuwe nummer
- Wacht tot er verbinding is
- Tik opnieuw op **Conferentie** om de partijen met elkaar te verbinden.
- U kunt de afzonderlijke partijen in de wacht zetten door op **Splits** te tikken en keuzes te maken

Een gesprek doorverbinden:


- Tik tijdens de oproep of tijdens het gesprek op **Doorverbinden**.
➢ NB de keuze direct **Omleiden** en  in het display werken mogelijk niet!!
- Kies het nieuwe nummer
- (Kondig aan) en tik op **Doorverbinden**.

Doorschakelen:


Om een oproep altijd (direct), bij bezet of indien u afwezig bent (Vertraagd) door te schakelen.

- Tik in het scherm op **Instellingen> Oproepfuncties> Omleiden** 
- Maak een keuze, voer het nummer in en valideer 
- Bevestig met **Opslaan**
- U ziet rechtsboven in het scherm:
 -  (altijd doorverbonden)
 -  (in gesprek) of  (niet aanwezig)
- Door op dit icoon te klikken ziet u waarheen wordt doorgeschakeld


Uitschakelen:

- Tik weer op **Instellingen> Oproepfuncties> Omleiden**
- Klik op  naast de uit te schakelen functie. doorschakeling
- Bevestig met **Opslaan**

Niet storen instellen:

- Druk op het toetsenbord 
- in het display verschijnt 



Niet storen opheffen:

- Druk opnieuw op toets 


Nummer herhalen:

- Druk 2x op  en het laatste nummer wordt herhaald.
- Druk 1x op  en u komt in de lijst met gebelde nummers
- Maak een keuze met  or  en druk op 

Gemiste oproepen:

- U ziet in de statusbalk 
- In beeld komt ook een window met Gemiste oproepen
- Klik op  om de lijst met gemiste oproepen te zien en terug te bellen

Voicemail:


- Deze worden, indien dit geconfigureerd is, door-gestuurd naar u vooraf aangegeven @mailadres
- In de statusbalk ziet u 

Via het menu of **Instellingen> Oproepfuncties>Dss Toetsen** kunt u deze nrs invullen


Het Telefoonboek:

- Druk op toets  of tik op **Lijsten**
- Zoek met  or  het gewenste contact
- tik op  om dit nummer te bellen

Contacten aanpassen/verwijderen:

- Druk op toets  of tik op **Lijsten**
- druk op **Opties, Nieuw Contact**
- Vul naam en overige informatie in.
- Wijzig de tekens met **2aB**

Snelkiesnummers:

- Klik in de statusbalk op 
- U ziet maximaal 16 voor te programmeren nummers.
- Door op een lege toets te drukken kunt u deze invullen.
- Geef bij **Waarde** het betreffende telefoonnummer
 - Met de keuze **BLF** ziet u ook de status van dit (interne) toestel.
 - Wijzigen via het menu: **Instellingen, oproepfuncties, DSS toetsen**.

Menu opties:

- **Instellingen**
- (NB De volgende opties niet aanpassen: **Account, Netwerk**,
- De belangrijkste instellingen vindt u bij:
- **Oproepfuncties:**
 - DSS Toetsen (Zie uitgebreide handleiding)
 - Picture Dail: Kiezen via plaatjes ..
 - Voicemail instellingen.(indien geïnstalleerd)
 - Hotline: Direct naar een nummer bellen als u de hoorn opneemt
 - Omleiden: doorschakelen
 - Aankloppen: Een 2^e oproep komt met attentietoon binnen.
 - Automatisch antwoorden: Een oproep komt handsfree binnen
 - Video: Niet wijzigen
 - Display: instellingen screensaver etc.
 - Geluid: Volume, Ringtone etc.
 - Beveiliging: uw toestel activeren met een wachtwoord.
 - Persoonlijk: Taal instelling.