



Zelf bellen:

- **Bij gebruik van de hoorn:**
Neem de hoorn van het toestel en toets het nummer in of voer eerst het nummer in en neem daarna de hoorn van het toestel.
- **Bij gebruik van de handsfree functie:**
Wanneer de hoorn nog op het toestel ligt: druk op een lijntoets of selecteer de softtoets 'Nieuw' en voer het telefoonnummer in.
- **Bij gebruik van een headset:**
Selecteer de  toets of druk op de lijntoets, of selecteer: "Nieuw"
- Voer het gewenste telefoonnummer in.
Tijdens het gesprek is het mogelijk om te schakelen naar de hoorn, naar de headset  of handsfree. 

Een oproep beantwoorden:

- **Bij gebruik van de hoorn:**
Pak de hoorn van het toestel of kies de knipperende lijntoets
- **Bij gebruik van de handsfree functie:**
Druk op de "Speakertoets", , de knipperende "Lijntoets" of "Opnem"(en).
- **Bij gebruik van de headset:**
Druk op de "Headsettoets". 

Een oproep weigeren:

- Met de softtoets "meer" en weig"(eren) laat u de beller weten dat u niet bereikbaar bent.
- De beller hoort de tekst: "Uw oproep kan niet worden uitgevoerd" o.i.d.
- De beller kan eventueel een bericht inspreken. (indien Voicemail is geïnstalleerd) Zie bij **Voicemail** hoe de berichten uitgelezen kunnen worden.

Een gesprek beëindigen:

- **Bij gebruik van de hoorn:**
Plaats de hoorn terug op het toestel of selecteer "EindeG"(gesprek).
- **Bij gebruik van de handsfree functie:**
Selecteer de "Speakertoets" 
- **Bij gebruik van de headset:**
Selecteer de "Headsettoets"  of "EindeG"(gesprek".

De microfoon uitschakelen:

- Selecteer tijdens het gesprek de "Mute toets" om de microfoon uit te schakelen.
- U hoort de gesprekspartner wel, maar deze hoort u niet.

Een gesprek in de wachtstand zetten:

- Druk tijdens het gesprek op de "Hold" toets" of de softtoets "hold" in het display om het gesprek in de wachtstand te plaatsen.
- Om het gesprek uit wachtstand te halen drukt u wederom op een van de "Hold" toetsen".

Een driegesprek voeren:

Tijdens het gesprek:

- Selecteer: "Verza(melen)" voor het opzetten van het 2e gesprek (het 1e gesprek komt in de wachtstand)
- Bel de tweede partij.
- Wanneer de tweede partij opneemt, selecteer dan nog een keer "Verza(melen)" om de gesprekken samen te voegen.

Een gesprek doorverbinden:

- Selecteer tijdens het gesprek "Overze(tten)". Het actieve gesprek wordt in de wachtstand gezet.
- Selecteer het nummer waar u naar wilt doorverbinden.
- Selecteer: "Blind" om zonder aankondiging door te verbinden naar iemand anders.
- Wanneer u met aankondiging wilt doorverbinden, dan wacht u tot de andere partij de lijn aanneemt,
- kondig aan en selecteer nogmaals "Overz(etten)".
- Het doorverbinden kan altijd onderbroken worden door "Annule(ren)" te selecteren.

Doorzenden:


(Om een oproep automatisch door te sturen)

- Gebruik hiervoor de zg prefixen:
- druk op * en daarna het nummer zoals onderstaand (neem de hoorn op of druk na het nummer op dial)
- *72: Altijd doorzenden (check via *21*)
- *73 Altijd doorzenden opheffen
- *90 Doorzenden bij in gesprek (check via *67*)
- *91 Doorzenden bij in gesprek opheffen
- *92 Doorzenden bij afwezig (check via *61*)
- *93 Doorzenden bij afwezig opheffen
- Vul het gewenste in- of externe nummer in verbinding en toets #

Niet storen instellen:

- Druk op de toets menu 
- Selecteer: (1) Kenmerken
- Selecteer: (2) Niet Storen
- Selecteer (1) Activeren
- Toets opnieuw menu om af te sluiten.
- U ziet een nu achter uw toestelnummer in het home display een kruis **X**
- Wanneer men geen Voicemail heeft, hoort de beller een in gesprekston.



Niet storen opheffen:

- Voer bovenstaande handelingen nogmaals uit
- Achter het toestelnummer in het display ziet u nu een telefoontoestel symbool 

Een Nummer herhalen:

- Selecteer de dial toets om de lijst met gekozen nummers te zien met het laatst gekozen nummer te herhalen.

Informatie over de gesprekken.







- Druk op de Menu toets. 
- Selecteer: (1) "Kenmerken".
- Selecteer: (5) "Telefoonlijsten".
- Selecteer vervolgens met de cijfer- of pijltjestoetsen  één van de "gesprekkenlijsten".
- Met de keuze (3) "wissen" wist u een lijst.

Voicemail:



- Voicemails worden, indien dit geconfigureerd is doorgestuurd naar uw vooraf aangegeven @mailadres.

Het Telefoonboek:

Om een contact toe te voegen aan het lokale telefoonboek.

- Druk op de menu toets 
- Selecteer: (1) "Kenmerken"
- Selecteer: (4) "Contactdirectory".
- Selecteer met de pijltjestoets  en  de functies als "Nieuw" etc om een contact toe te voegen.
- Voer de voor- en/of achternaam in via het toetsenbord (SMS methode)
- Om de invoer te bevestigen drukt op softtoets "OK"
- Gebruik de pijltjes toets  en om naar het volgende invoerveld te gaan, toets  om een leeg invoerveld te krijgen.
- Na het verbindingsnummer drukt u op  om lijst op te slaan (de overige velden hebben geen functie!)
- Druk op menu om terug te keren.

Contacten zoeken:

- Druk op de menu toets. 
- Selecteer: (1) "Kenmerken"
- Selecteer: (4) "Contactdirectory"
- Selecteer het contact met de cijfer- of pijltjestoetsen
- Druk op de dialtoets  om te bellen.

Contacten aanpassen/verwijderen


- Druk op de menu toets. 
- Selecteer: (1) "Kenmerken"
- Selecteer: (1) "Contactdirectory"
- Zoek het contact met de cijfer- of pijltjestoetsen
- druk op  om te bevestigen.
- Selecteer: "Bewer(ken) etc om de gegevens van de contactpersoon aan te passen.
- Zie bij **Telefoonboek** voor het bewerken.

Volume aanpassen:

- Met deze toets kunt u het belvolume aanpassen (als telefoon overgaat)
- Druk op + of de - om het volume in de Hoorn, de Headset of de Speaker aan te passen.


Beltoon (ringtone):

Het is mogelijk om uit verschillende beltonen te kiezen. Dit gaat via het "Menu". U kunt selecteren met de softtoets "selecteren" of het vinkje tussen de pijltjes toetsen.

- Druk op de Menu toets. 
- Selecteer: (3) "Instellingen".
- Selecteer: (1) "Basis".
- Selecteer: (3) "Beltype". en "selecteren"
- Gebruik de pijltjestoetsen om de gewenste beltoon te selecteren.
- Selecteer: "Afspel(en)" om de beltoon te beluisteren.
- Druk op "Select(eren)" om de beltoon in te stellen.
- Druk op "Menu" hoofdscherm.

Headset Instellen:


Om met een headset gesprekken aan te kunnen nemen dient u een aantal instellingen te wijzigen

- Druk op de Menu toets. 
- Selecteer: (3) "Instellingen".
- Selecteer: (1) "Basis".
- Selecteer: (1) "Voorkeuren".
- Selecteer: (4) "Headset".
- Selecteer: (1) "Headset instellingen"
- Selecteer: (2) "Ingeschakeld"
- Om de headsetfunctie uit te schakelen herhaalt u bovenstaande stappen en selecteert u 'Uitgeschakeld'.


Toestel herstarten:

Soms is het nodig dat het toestel herstart moet worden voor software updates, ophalen van configuraties, etc.

Er zijn 2 mogelijkheden:

1. Druk op de Menu toets, Selecteer: (1) Instellingen,  Selecteer: (3) Basis... Selecteer: (8) Telefoon opnieuw starten.
2. Spanning uit en aan zetten. (aansluitnoer tijdelijk losmaken.
3. Het toestel zal herstarten en na het laden van de diverse bestanden weer gebruiksklaar zijn.

Display contrast instellen:

- Druk op de Menu toets. 
- Selecteer: (3) "Instellingen".
- Selecteer: (1) "Basis".
- Selecteer: (2) 'Contrast'.
- Selecteer: "Omlaag, Omhoog" om het contrast bij te stellen.
- Selecteer: "Opslaan" .
- Via "Menu" keert u terug naar het hoofdscherm.

