

Verkorte handleiding KPN ÉÉN Yealink T48G




1. Nieuw gesprek opzetten

- Neem de hoorn van de haak
- U hoort nu de kiestoon
- Toets het telefoonnummer in
- Druk op de groene hoorn op het display


2. Gebruikmaken van de speaker

- Handsfree bellen, toets het nummer in en druk op 


3. Gebruikmaken van de Headset

- Als de headset is aangesloten druk dan op  om deze te activeren

4. Beantwoorden van een gesprek/Beëindigen/Herhalen

- Met de handset de hoorn van het haakcontact halen
- Voor de speaker, 'handen vrij' op  drukken
- Voor de Headset op  drukken
- Een eventuele inkomende 2^e gesprek wordt nu onder in het scherm getoond. Er staat dan inkomende oproep onder in de display
- Via de soft Keys kunt u met '**Beantw**' het gesprek aannemen
- Wilt u terug naar het eerste gesprek druk boven in het display welke in wacht staat en druk dan op '**Verder**'
- Beëindigen van de gesprekken met de soft Key '**Verbr**'
- Herhalen van de laatste gekozen nummer(s) druk op '**REDAIL**' 

5. Het gesprek op mute (onderdrukken van het gesprek) zetten

- Tijdens het gesprek op  '**MUTE**' drukken er verschijnt ook een teken in het scherm
- Het gesprek wordt onderdrukt maar de bellende party is nog wel te horen

6. In de wacht plaatsen van het gesprek

- Tijdens het gesprek de soft key '**Wacht**' drukken. Beide gesprekken staan in de wacht. Druk op de soft key '**Verder**' om het gesprek te vervolgen

7. Gesprek doorverbinden

- *Zonder aankondiging doorverbinden:* Druk tijdens het gesprek op de knop '**TRANSFER**' of soft key '**Doorverb**'. Toets het telefoonnummer in en wacht tot de knop '**Doorverb**' verschijnt. Druk op op de knop '**TRANSFER**' of soft key '**Doorverb**' of de leg hoorn op het haakcontact.
- *Met aankondiging doorverbinden:* Druk tijdens het gesprek op de knop

'TRANSFER' of soft key '**Doorverb**', toets het telefoonnummer in. Zodra er contact is, kan het gesprek worden aangekondigd. Om het gesprek door te verbinden leg je de hoorn op het haakcontact of druk op de soft key '**Doorverb**'. Wilt u terug naar de eerste beller druk dan boven in het scherm op wacht en vervolgens de soft key '**Verder**'. Door op de onderste regel te drukken kunt u pendelen/wisselen tussen de twee gesprekken. Wel even uit de wacht halen door op de soft key '**Verder**' te drukken. Met de soft key '**Doorverb**.' worden de gesprekken aan elkaar doorverbonden.

8. Gesprekken doorschakelen (altijd/bezet/niet beantwoorden)

- Druk op '**Menu**' → '**Optie**' → '**Doorschakelen**' → Selecteer betreffende account → kies de desbetreffende doorschakeloptie → zet deze aan en vul het nummer in bij bestemming

9. Conference Call

- Druk tijdens een gesprek op de soft key '**Conf**' bel naar een andere party(nummer) en dan kunt u op voor '**Conf**' drukken voor conferentie.


10. Gesprekshistorie / Ringtones

- Druk op de soft key '**Log.B.**' als u niet aan het bellen bent
- Kies voor Lokaal logboek
- Kies voor het betreffende type 'Uitgaande', 'Gemiste', 'Ontvangen', 'Doorgeschakelde'
- U kunt een geselecteerd nummer meteen terug bellen
- Loop door het menu met de pijlen en bepaal welk nummer u wilt
- Ringtone aanpassen bij 'Menu' → 'Instellingen' → 'Audio instellingen' → 'Beltonen' → 'Default beltoon'

11 Diverse KPNEEN functies

- Afhankelijk van de afgenomen licenties kunnen hier instellingen aangepast worden
 - Druk op 'Menu' → 'Opties' → 'Hosted Voice functies'



| | Item | Beschrijving |
|----|---|---|
| 1 | Led lampje | Geeft de status van het toestel weer |
| 2 | LCD scherm | Geeft diverse toestel informatie weer in het scherm Gesprekken/berichten en softkeys datum en tijd |
| 3 | Headset | Aan of uitzetten van de headset indien aangesloten |
| 4 | Mute | Onderdrukt de microfoon de bellende partij is nog wel hoorbaar |
| 5 | Hold | Parkeerstand van een gesprek |
| 6 | Transfer | Doorverbinden van een gesprek |
| 7 | Speaker toets | Handenvrij bellen en speaker aanzetten |
| 8 | Message | Toegang tot de Voice Portal |
| 9 | Redail | Toegang tot logboek om betreffende nummers terug te bellen |
| 10 |  | Blader met de pijlen door de getoonde informatie/OK om te bevestigen en X om te annuleren |
| 11 | Volume toets +/- | Past het volume aan van de hoorn/headset/luidspreker en het besignaal |
| 12 | Toetsenbord | Biedt de cijfers, letters en speciale tekens in context-gevoelige toepassingen. |